

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ GASTRO XL ELEGANT

W skład kompletu wchodzi:

1. Bateria jednoręczna, stojąca z wylewką obrotową i zaworem przełączającym wypływ.
2. Zestaw montażowy do połączenia baterii ze zlewozmywakiem.
3. Dwa przyłącza elastyczne w oplocie metalowym 3/8".
4. Gniazdo sprężyny zespolone z uchwytem do spryskiwacza i wspornikiem mocującym do ściany.
5. Spryskiwacz z dźwignią.
6. Wąż natryskowy w osłonie ze stali nierdzewnej.
7. Chromowana sprężyna węża natryskowego.
8. Uszczelki gumowe do węża i do przyłączy elastycznych.
9. Instrukcja



MONTAŻ BATERII :

1. Wykonać podejścia wody zimnej i ciepłej zakończone zaworkami kątowymi 1/2" x 3/8" z filtrem.
2. Zamontować baterię na zlewozmywaku za pomocą elementów wchodzących w skład zestawu montażowego i połączyć baterię z instalacją wody zimnej i ciepłej przyłączami elastycznymi.
3. Założyć na rurę (na pierścień z tworzywa sztucznego) gniazdo sprężyny (4) .
4. Odkręcić kluczem imbusowym 4 mm wkręt mocujący stopę wspornika, zdjąć stopę, wywiercić w ścianie otwór pod kołek rozporowy, przymocować stopę do ściany i połączyć ze wspornikiem, dokręcając wkręt kluczem imbusowym.
5. Połączyć rurę z wężem – używając do tego celu klucza płaskiego 24 mm .
6. Osadzić sprężynę w gnieździe.
7. Zamocować spryskiwacz w uchwycie.
8. Otworzyć zawory kątowe.
9. Bateria jest gotowa do eksploatacji.

UWAGI MONTAŻOWE :

1. Próby szczelności instalacji należy wykonywać przed zamontowaniem baterii.
2. Na instalacjach wodociągowych zasilających baterię stosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia mechaniczne.

UWAGI EKSPLOATACYJNE :

1. Po zakończeniu używania baterii należy ją zamknąć. Nie zostawiać pod ciśnieniem wody węża i spryskiwacza.
2. Powierzchnie chromowane czyścić wodą z mydłem. Nie używać chemicznych środków czyszczących